
Panasonic

松下电器

NN-G354BF/NN-G354MF/NN-G354WF 微波炉使用说明及精选食谱



使用前、请认真参阅本说明书并妥善保管

目录

规格	1
 微波炉注意事项	
食物的特性及烹调技巧	
微波炉烹调用具的选择	
微波炉的安装及放置	
功能指示及控制面板	
·····································	
微波炉加热原理	6
家常菜	7 ~ 9
微波炉的清洁与保养	10
要求修理服务之前	
关于维修服务	10
问题、起因及解决方法	
合格证	

规格

220 V ~ 50 Hz
1,170 W
1,130 W
800 W
1,100 W
482 mm x 364 mm x 282 mm
325 mm x 330 mm x 191 mm
20 L
Ø245 mm
2,450 MHz
13.6 kg

社内检查合格制品

*IEC程序测试。

重量和体积以约数计算。规格如有改动无须先行通知。

关于生产的年月、国家和系列号,请参看微波炉的铭牌。

本品符合下列国家标准: GB4706.1

GB4706.21

GB4706.22

企业产品标准号: Q/YXSS1



微波炉注意事项

使用注意要点

- 1. 柃杳炉门、腔体是否有损坏开裂。
- 2. 在使用产品前,详细阅读说明书。
- 3. 当发现操作不正常或受损坏及碰撞时,应 停止继续使用,**切勿拆开炉身**。
- 4. 不可让电源线接近高温或潮湿处。
- 5. 切勿让微波炉空着运转,以免空载运行损 坏机器。
- 6. 为避免微波炉起火,不可过分烹煮食物。 万一炉内的东西着火,请保持关紧炉门, 并按I停止/再调整键,然后拔去电源插头 或电源总开关。
- 7. 使用微波炉时,请将玻璃转盘和转盘支架 放置妥当并确定玻璃转盘转动是否正常。
- 不可放置任何金属物体于炉内,包括金属容器碟盘或任何装饰品等,解冻时的铝铂不可超过玻璃转盘。
- 9. 不可使用再生纸类制品,因其含有容易引起电弧和着火的杂质。
- 10. 不可使用该微波炉加热化学剂或其它非食物制品。不可用含有腐蚀化学剂的制品。
- 11. 在无人监护的情况下,不要让儿童或身体 虚弱的人使用微波炉。
- 12. 首次使用烧烤功能前,请先用薄块烘烤空炉烘烤10分钟,以消除机件的保护油。如有白烟冒出,并非是故障现象。
- 13. 当使用烧烤功能时,炉身、通气孔及炉门 亦会受热,请小心开关炉门及取放食物和 器皿。
- 14. 使用烧烤架时,请把烧烤架放在玻璃转盘中,如烧烤架的橡胶脚脱落,不能使用,请与松下指定维修点或制造商联系。
- 15. 当微波炉正在操作运行时,提醒小孩,不要贴近炉门窗观看。
- 16. 请妥善处理包装物,避免儿童接触塑料包装而产生窒息的危险。

食物

- 不可将密封瓶罐装的食物,放入微波炉中 烹调(例如:密封的玻璃瓶及婴儿用的奶 瓶)。奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动, 喂前应检查瓶内食物的温度,避免烫伤。
- 2. 不可将微波炉煎炸食物。
- 3. **不可煮带壳生鸡蛋和带膜鸡蛋**,否则会引起爆炸。
- 土豆、苹果、蛋黄、板栗、红肠等带皮的 食物在烹调前必须用叉或刀穿孔以防止烧 焦破裂。
- 5. 当加热汤、汁料或饮品等液体食物时,若加热过度会出现溅溢现象要避免这种情况发生,请留意以下各点:
 - a. 避免使用 "直身窄口" 或壁厚细长的容器。
 - b. 不要过分加热。
 - c. 加热前及加热中途请略加搅拌。
 - d. 加热后,先让食物在炉内搁置片刻,略加搅拌后取出。
- 6. 不可使用一般的温度计于微波炉。如需检测烹调效果,请使用微波炉专用食品温度 计。
- 7. 加热胶、纸制品或不耐热容器包装的快餐 食物时,请务必留意食物的烹调情况。
- 烹调食谱仅提供了烹调的大约时间。影响 烹调时间的因素有:所喜欢的生熟程度、 开始温度、海拔高度、份量、大小、食物 形状和盛食器皿。
- 9. 烹调食物时最好是宁可烹煮不足也不要烹煮过分, 请时常使用最短时间。
- 10. 烹调爆米花时请依照食品制造商的使用指示及用法,加倍注意切勿离开。

警告:

- 1. 门缝范围应以湿布清洁。检查产品的门边线缝,若有损坏,必须停止使用,并送去指定的维修店修理,经有资格的维修人员修好为止,让他人修理,会有危险,包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。
- 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 3. 使用前,必须检查清楚所用的烹调器具是否适用于微波炉。
- 4. 液体食品或其他食品一定不要放在密封的容器里加热,因为这样有可能会发生爆炸,同时应防止沸腾液体延迟喷溅,以防烫伤。
- 只有让儿童学会如何使用微波炉后,才可让他们安全使用微波炉,并让 儿童知道使用方法不正确所带来的危害。

食物的特性及烹调技巧

- 1. **体积与数**量:一般份量少的食物比份量多的熟得快。
- 形状: 为了弥补大小不均而造成的加热偏差,可将薄片置于中间而将厚块放在盘边进行调整。
- 3. **开始的温度**:常温食物与冷冻食物的加热 特性并不一致。
- 骨头和脂肪:加热带骨的食物时,因为脂肪吸收微波能力比骨头强,其周围部分比较容易熟,所以带骨食物的加热情况不均匀
- 5. **密度**:加热松软食物的时间比加热硬实食物的时间短。
- 6. 时间:由于食物具体的形状、加热前的温度和所在的位置不同,必须相应调整加热时间。通常情况下,请使用最短时间,因为熟诱的食物是无法变生的。

- 7. **空间距离**: 烹调食物尽量将食物排列成圆形或顺着容器的外形排列。
- 穿刺:有些食物的表皮或膜会阻止蒸气外流。在没有烹调之前,将这些食物的皮剥掉或穿刺些洞和切缝。以便让蒸气蒸发。
- 9. 遮盖: 当采用微波烹调时,水份会蒸发, 因此要利用遮盖盛器避免。可是除非指 明,全部食谱是不加盖煮的。
- 10. 搅动:采用微波烹调时,常将外面热熟的部分搅向中心,而将未热熟的搅向外面,以使食物加热更均匀。
- 11. 转动和重新放置:有时不可能通过搅动食物重新分散热力,这时可重新放置或移动食物
- **12. 放置时间**: 烹调结束后,可放置几分钟, 食物受热将更均匀。

微波烹调用具的选择

	容器的种类	说明	容器的种类	说明
可		耐热性玻璃容器制品最适合微波加热。 (可用于烧烤)		不要使用高密闭性的盖子。 含油和含糖的食物可产生高热,故 不能使用。
	陶、瓷器	一般陶瓷碗盘、砂锅等均可使用。 (也可用于烧烤)但有金、银粉装饰的容器,可能会起火花或剥落, 请勿直接使用。	1	煮蔬菜时,可用其包裹蔬菜,亦可 当容器的盖子使用,但烹调肉类或 油炸食物时,请勿直接用其包裹。

	容器的种类	说明	容器的种类	说明
<u> </u>	金属容器	因为微波不能穿透铝锅、不锈钢锅等金属容器,故不能使用,且 金属网或金属串等碰触到机内壁 时会喷火花,故也不能使用。	不耐热性塑料容器	耐热性差,不能做微波烹调用容器。
可	漆器	漆器可能会剥落,也可能会产生 裂痕,请勿使用。	不耐热性 玻璃容器	食物内添加油类等物时可能达到高温,易使容器破裂变形,不能使用雕花玻璃或强化玻璃。
	木、竹、纸制品	短时间加热时可使用,但长时间加热时,容器可能会燃烧,请勿使用。	铝箔	微波无法通过,不能使用。但可利用微波反射的原理,限制过分加热,例如解冻时卷曲鱼尾以调节微波量。

注: 铝等金属容器,可用于薄块烘烤,但不可使用含有树脂等其它材料的容器。



检查容器是否可在微波炉内安全使用:

拿一个玻璃杯装300ml的冷水,一起和试验的容器放进微波 炉里,调至高火煮一分钟。假如这个容器保持不热,但水 是热的,那么它就是安全的微波烹饪容器,若这个容器变 热,证明它已经吸收了一些微波能,绝对不可使用,这个 试验不可用在塑料容器上。

微波炉的安装及放置

- 正常使用时,炉的周围必须保持空气流通。 炉的顶端须留15cm空隙,左右两壁须留 5cm,后壁须留10cm空隙。不可堵塞通风
- 2. 微波炉必须平放,不可取掉炉脚,并安放 位置稳固。
- 3. 不可将微波炉放置于高温潮湿的地方,例如: 煤气炉、带电区或水槽边等。
- 4. 不要接近电视机、收音机和天线等, 否则 会干扰图像和产生噪音。

- 5. 切勿让炉门、炉顶承受过大压力。
- Panasonic微波炉从其他设备中分出专用 供电系统,如不用于这系统,可能会熔断 电路保险丝。在电路中不可使用高容量保 险丝
- 本产品必须接地。万一漏电,接地可以提供电流回路以避免触电。本产品提供的接地插头必须接插在确实接地的插座上。
- 8. 如四周环境温度较高影响到微波炉正常工作,则不能使用本微波炉。本微波炉只适用于家庭。


功能指示及控制面板

玻璃转盘

- 1. 未放入转盘支架和玻璃转盘时不得操作微波炉。
- 2. 本微波炉只能使用专用玻璃转盘,不能使用代用品或其它玻璃转盘。
- 3. 应等玻璃转盘冷却后, 再放入水中清洗。

2. 转环必须与烹调用玻璃转盘同时使用。

- 4. 不得将食物直接放在玻璃转盘上。应始终将食物放在微波炉用容器中或容器的支架上。
- 5. 当容器或食物本身接触微波炉内壁, 使玻璃转盘停止转动时, 玻璃转盘将自动向相反方向转动, 这是正常现象。
- 6. 玻璃转盘可向两个方向转动。



烹调时打开炉门,将会自动中止烹调程序,但会保留已设定的指示。关闭炉门后,按[开始]键, 微波炉便会继续运转。打开炉门时,会自动开启炉灯。

微波外泄的情况。

操作方法

1. 将食物放入炉内

b) 自动烹调键

Th能键	按一次	按一次	块三次	按加次
_				
	0.2 kg	_		_
煮米饭	0.2 kg 约加350m/水	0.3 kg 约加420m/水	0.4 kg 约加500ml水	/
烤鸡	0.6 kg	0.9 kg	1.2 kg	/

3. 选择[时间]键

注:

- 1. 只有在使用火力功能键 后才须使用。
- 2. 如果直接使用时间键, 微波火力将默认为高火。

(微波火力的最长设定时间 为99分90秒,其中高火最 长设定时间为29分90秒。)

设时间 例如: 12分30秒



按一次 按二次 按三次

2. 选择所需的功能键

※为了帮助您更容易操作微波炉,您当前的操作状态将会出现在显示窗上,直到按 [开始]键后,时间倒计时显示。

c) 自动解冻键

只须输入解冻的重量,然后按[开始]键即可。其中解冻的重量设定范围0.1~3.0 kg。

4. 按[开始]键,开始烹调 显示窗上的时间开始倒数计时。



烹调前: 按一次可消除已输入的程序。

10分

烹调时间指南

烹调时: 按一次可暂时中止烹调程序,再按一次即将所输入的程序消除,而显示窗

0.1

开始

重量(克) 火力 时间(分)

(250)

(200)

800W NN-G354MF

(200) 組合烧烤:

上将显示冒号。



按此键一次,微波炉即自动运转。如烹调时曾打开炉门或曾按[停止/再调整]键,则 须再次按动[开始]键令微波炉继续运转。

附注

- 1. 控制面板上的烹调时间指南为推荐操作,您可根据实际情况或个人喜好调整控制面板上的烹调时间指南。
- 2. 您所选购的产品控制面板可能与上图不同, 但操作方法一致, 请参照以上操作方法使用。

设定儿童安全锁:



连续按三次。

▶ "Child"即于显示窗上出现。

取消儿童安全锁:



▶ 显示窗上显示冒号。

连续按三次。

附注: 此功能只可在显示窗上显示冒号时使用。

蜂鸣器声讯号:

正确按动炉键时,便会听到蜂鸣器声响,如听不到的话,则表示未能接收指示。当整个烹调程序完成后,则会发出五次蜂鸣器声。 5

操作方法

薄块烘烤

薄块烘烤有三种火力方式。烘烤时,热量是从炉腔上面二根石英管上发射出来的。它特别适用于较薄的肉类及海鲜的烘烤,也适合烤面包及烤菜。烘烤前,不用预热炉子。把腌好的食物放在烧烤架上,选择合适的程序,然后设定时间启动炉子。在烘烤进行一半时间后,打开炉门小心翻转食物,然后继续烹调。


组合烧烤

组合烧烤有三种方式。它是把微波和烘烤有效的结合起来的烧烤方式。它适合烧烤较厚实的家禽类、肉类及海鲜等。既可确保食物熟透,又达到烘烤类食物特有的脆性。当程序进行到一半时间时,请打开炉门小心翻转食物,然后继续烹调。

例如: 烘烤鸡翅

- 1. 将鸡翅放入调味汁内腌数小时.
- 2. 将鸡翅放在玻璃转盘上的烧烤架。
- 3. 根据食物的薄厚和个人喜欢选择薄块烘烤1、 薄块烘烤2、薄块烘烤3。
- 4. 输入时间。
- 5. 按[开始]键。
- 6. 在烹调过程至一半时翻转鸡翅,令烘烤效果 更均匀。

微波炉加热原理



受到微波照射时







穿过陶瓷器、玻璃等




被金属反射

微波是一种高频率的电磁波,其本身并不产生热,在宇宙、自然界中到处都有微波,但存在自然界中的微波,因为分散不集中,故不能加热食品。Panasonic 微波炉乃是利用其内部的磁控管,将电能转变成微波,以每秒2450MHz的振荡频率穿透食物,当微波被食

物吸收时,食物内的极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)即被吸引,以每秒种 24亿5千万次的速度快速振荡,使得分子间互相碰撞而产生大量摩擦热,微波炉即是利用此种由食物分子本身产生的摩擦热,里外同时快速加热食物的。

解冻技巧:

- 1. 冷冻肉块、鸡、鱼及海鲜时,应将食物排好,使其厚薄均匀,包成2.5~5cm见方或圆形的形狀
- 2. 如包装是使用铝箔, 在解冻之前须除去所有的铝箔, 以防止产生电弧。
- 3. 为了均匀地解冻,请在解冻过程中将食物翻转,或移动食物在盛器中的位置。
- 4. 鸡腿前端细的部分要用铝箔纸包裹再解冻、整条鱼的头和尾部用铝箔包好再解冻。




如在清洗炉内壁时,油污、杂渍太干,很难清洗时,建议先加热一杯水,稍后清洗会容易得多。

去除炉内异味,可在水杯中放几片柠檬、桔子皮或茶叶,加热1~2分钟。

家常菜

使用微波炉烹调简单,方便而且迅速美观。您只 要事先略作准备就可以成为一位出色的主人,一 面与客人谈笑风生,一面轻松的作出一顿色香味 俱全的美味佳肴, 而不必躲在厨房里, 满脸油污、 手忙脚乱。







(3) 麻婆豆腐



(1) 脆皮烤鸡



(4) 蘑菇菜心



(2) 葱鱼





(5) 绿芦笋炒肉丝



(6) 什锦炒饭



(8) 银耳羹



使变干的食物(例如面包等)变松软时,可在表面淋点水或和牛奶、水同时加热,如放在杯口上效果更好。

家常菜

(1) 脆皮烤鸡

材料 鸡, 腌料: (A)	切块.		 	.600g
蘑蜜食蘑油	黑酱>	········ 由 ·····	 	2T 1T 1/4T 1/ ₂ T 1/ ₂ T

制法:

- 1. 洗净鸡块 用叉穿刺和用纸巾拍干。
- 2. 以(A)用料腌鸡至过夜或最少半个小时。
- 3. 把腌好的鸡块放置在烧烤架,下面用盘盛底。
- 4. 烤鸡之前搽上油。
- 5. 以<烤鸡>烹煮,按[烤鸡]键一次,按[开始]键。或按[组合烧烤]键一次,按入20分钟,再按[开始]键。
- 6. 再最后5~10分钟, 搽上蜜糖。
- 7. 排入一精美碟上, 趁热上桌。

(2) 葱鱼

材料:	
鲜鱼1条(约60)0g)
香菇丝、肉丝、猪油	₹1Τ
葱丝	半碗
姜丝、辣椒丝	
油	3T
调味料:	
(A)	
油、酱油	
盐	1t
(B)	
· 姜	2片
葱	2枝
70.	10-4

制法

- 1. 鱼洗净, 在表面划刀痕, 加(A)腌泡20分钟。
- 2. 置盘,加(B)及香菇,肉,猪油,覆上胶膜, <高火>6~7分钟。
- 3. 取出,上铺葱丝,姜丝,辣椒丝。
- 4. 碗中加油3T, <高火>2分~2分30秒, 不加盖, 取出趁热淋于葱丝上, 即可。

(3) 麻婆豆腐

竹村 :
豆腐1盒
绞肉150g
热水 ³ /4C
油1½T
调味料:
(A)
就面酱、辣豆瓣酱各1T
酱油2T
酒1t
淀粉水2T
胡椒、味素适量
(B)
大蒜末1 <u>T</u>
葱末2T
姜末1t

制法:

- 1. 豆腐切小丁。
- 2. 容器内加油1.5T及(B), <高火>2分钟。
- 3. 再放入绞肉,速搅散,并放入其它材料, <高火>5~6分钟(中途需搅拌)。

(4) 蘑菇菜心

材料:	
青菜心	90g
蘑菇	90a
	(约12只)
调味料: 油	эт
盐	
中特	1/.+

制注·

- 1. 将青菜心、蘑菇洗净后倒入碗中。
- 2. 加入所有调料拌匀。
- 3. 略加盖进炉, <高火>3分钟。
- 4. 出炉后装盘。

(5) 绿芦笋炒肉丝

材料 : 绿芦笋	500g(已削皮)
肉丝油	150g
调味料: (A)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	¹ / ₂ t
淀粉 (B)	
b 盐 糖	

制法:

- 1. 绿芦笋洗净, 切段, 以胶膜包紧。
- 2. <高火>3分钟,取出,以冷水冲洗,沥干。
- 3. 肉丝加(A)拌匀, 腌20分钟, 加油, 绿芦笋及 (B)拌匀。
- 4. <高火>6分钟。

(6) 什锦炒饭

材料: 肉丝、虾仁各50 香菇丁、火腿丁各2 红萝卜丁、豌豆丁、笋丁各3 葱末2 猪油3 白调味料: (A)	TTT
酱油1 盐	T 1+
	₂ t

制法:

- 1. 将白饭以外的材料都放入容器内, 加调味料
- 2. <高火>5分钟,取出,加入白饭,拌匀。
- 3. 续<高火>3分钟,中途需搅拌2次,即成。

(7) 玉米飘香

青豆:胡萝卜	·	.40g .40g
色拉油精盐	 : 	¹/₅t


- 1. 将材料洗净后倒入玻璃器皿中, 加入热水与 材料持平,并放入精盐、味精拌匀。2. 器皿加盖,进炉<高火>3分钟。
- 3. 出炉后装盘、淋上色拉油即可。

(8) 银耳羹 44301

材料:	
白木耳2	0g
热水	6Č
樱桃、凤梨	量
调味料:	
冰糖	1C
71.0H	

制法:

- 1. 白木耳以热水泡涨, 放入容器, 加热水, 冰
- 2. <高火>10~11分钟(煮开即可)。
- 3. 热食或冰糖皆可,食用前可再加入水果。



把受潮的盐等烘干,可用高火加热30秒即可恢复,也可防止产生杂菌。在加热水份容易蒸发的食物时,可在炉内放一小杯水以防水份流失。

微波炉的清洁与保养

- 1. 清洗微波炉之前 须从插座上拨下插头。
- 保持炉的内部清洁。如溅出的食物或漏出的液体积在炉壁上,请用湿布擦去。如炉内相当肮脏,则可用软性洗剂。不可使用具有磨损性或腐蚀性的洗剂。
- 3. 在微波炉正常运转或湿度高的情况下,炉门周围或炉内都有可能产生水蒸气,可用软布擦净。
- 4. 如控制面板被弄湿 请用软件干布抹擦 不可用粗糙 磨损性的物品擦控制面板。
- 5. 必须经常清洗玻璃盘、可用温肥皂水清洗、再用清水洗净擦干。
- 6. 必须经常擦洗转盘支架和炉壁以避免产生噪音。请用软性洗洁剂或擦窗剂洗炉的底面。转盘 支架可用热肥皂水清洗,从炉底取下转盘支架清洗后必须放回原位。
- 7. 请用软件湿布清洗微波炉表面、为防止损坏炉内部件、不要让水渗入通风口。
- 8. 如需要更换炉灯,请到松下指定维修点,切勿自行拆装。
- 9. 当使用薄块烘烤或组合烧烤功能时,有些食物的油渍可能会留在炉的内壁上。如不作定期清洁,可能在使用时冒烟,这些污渍必须及时清洗。

要求修理服务之前

	下列情况均属正常
微波炉干扰电视接收。	使用微波炉时,收音机及电视机可能会受到干扰。此类干扰 类似一些小型电器,如搅拌器、吸尘器、电风扇等引起的干 扰。这并非表示微波炉发生故障。
微波炉灯光暗弱。	烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调时,微波炉的灯 光会在工作间隙变的暗弱且炉内有轻微声响发出。
蒸气积聚于炉门和有热风	烹调时,食物会有蒸气散发,而大部分会从排气口排出,但
从排气口排出。	蒸气会在较凉的地方如炉门上凝聚,这是正常现象。
未摆放食物而不慎启动微	空着炉短时间启动,对于微波炉是不会有损害的,但用户应
波炉。	尽量避免。
使用组合烧烤时,微波炉	这些响声是因为微波炉自动交替微波火力和烘烤火力,以达
有响声发出。	到组合烧烤功能,属正常现象。
当使用组合烧烤或薄块烘	微波炉必须定期清洗,特别在使用组合烧烤或薄块烘烤功能
烤功能时,微波炉有白烟	后,任何积聚在炉腔顶端及炉壁的油渍都会引起白烟冒出。
或异味冒出。	//

关于维修服务

如微波炉损坏需要修理、请参考保修证所记内容。

注意:

- 1. 维修时一定要送到松下微波炉指定点由专业维修人员讲行修理。
- 2. 更换炉灯、电源线等部件必须采用本公司的专用型号。
- 3. 维修时请参照《维修手册》。
- 4. 维修人员在维修时应注意不要暴露在由微波发生器或其它传导微波炉部件 所发出的辐射中。
- 5. 如欲查询全国服务中心电话,请参阅保证书。

问题、起因及解决方法

顥 起 因 解决方法 门 没有插紧电源。 拔除插头,待10秒钟后再重新插上电源。 保险丝烧掉或电路断路器 重新装置10安培以上的保险丝或重新设 微波炉不能启动。 定电路断路器。 发生作用。 用其它电器测试插座是否有问题。 插座有问题。 炉门未关妥. 小心关好炉门。 未按开始键。 按开始键。 微波炉不能加热烹 按停止/再调整键清除已输入的资料. 输入其他程序。 然后重新输入烹调程序。 调。 参考说明书,正确输入烹调程序。 烹调程序输入错误。 不慎按下停止/再调整键。 重新输入烹调程序。 开动微波炉,玻璃 请参考第10页"微波炉的清洁与保养", 转盘支架及炉底肮脏。 清除肮脏部分。 转盘处发出声响。

若微波炉出现故障、请立即向松下指定的维修点维修。

	合格证
检验	公员: _
日	期:

上海松下微波炉有限公司 上海市浦东新区龙东大道898号 http://www.panasonic.com.cn/showroom/microwave

> F00036N60XP FLE0304-1